

ESP-RZ/RZX

Συνοπτικός Οδηγός




Αυτόματη λειτουργία Ο κανονικός τρόπος λειτουργίας είναι η αυτόματη λειτουργία (AUTO)

- Πατήστε το κουμπί **AUTO** για να επιστρέψετε στην κανονική λειτουργία. Κατά το πότισμα, στην οθόνη αναβοσβήνει το σύμβολο ενός ψεκαστήρα και εμφανίζονται επίσης ο αριθμός της τρέχουσας ζώνης (**ZONE**) και ο χρόνος ποτίσματος που απομένει για τη συγκεκριμένη ζώνη.



Ημερομηνία/Ωρα


Ρύθμιση τρέχουσας ημ/νίας και ώρας



- Πατήστε το κουμπί **DATE/TIME** (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ΩΡΑ).
- Πατήστε + ή - για να προσαρμόσετε την τρέχουσα επιλογή.
- Πατήστε **NEXT** (ΕΠΟΜΕΝΟ) ή **BACK** (ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ) για να επιλέξετε την τιμή που θέλετε να αλλάξετε.



Χρονοδιάγραμμα Ζώνης Δημιουργία χρονοδιαγραμμάτων ποτίσματος



- Πατήστε το κουμπί **SCHEDULE** (ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ) για την εκάστοτε ζώνη και ακολουθήστε τα βήματα 1 έως 4.

1 Επιλογή ζώνης:

- Πατήστε + ή - για να επιλέξετε τον αριθμό της ζώνης που θέλετε και πατήστε **NEXT** (ΕΠΟΜΕΝΟ).

2 Ρύθμιση διάρκειας ποτίσματος:

- Πατήστε + ή - για να επιλέξετε τον επιθυμητό χρόνο ποτίσματος (**RUN TIME**) και πατήστε **NEXT** (ΕΠΟΜΕΝΟ).

3 Ρύθμιση ωρών έναρξης ποτίσματος:

- Πατήστε + ή - για να επιλέξετε την πρώτη ώρα έναρξης ποτίσματος (**START TIME**) και πατήστε **NEXT** (ΕΠΟΜΕΝΟ).



Επαναλάβετε τη διαδικασία όσες φορές θέλετε για να ρυθμίσετε πρόσθετες ώρες έναρξης ποτίσματος για τη συγκεκριμένη ζώνη.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πατώντας το **NEXT** (ΕΠΟΜΕΝΟ) με την ένδειξη -- (OFF) να αναβοσβήνει στην οθόνη μεταβαίνετε στο βήμα 4.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ώρες έναρξης ποτίσματος ιεραρχούνται αυτόματα.

4 Ρύθμιση ημερών έναρξης ποτίσματος:

Πατήστε + ή - για να επιλέξετε μία από τις τέσσερις διαθέσιμες επιλογές:

- **Επιλεγμένες ημέρες** – Για τον προγραμματισμό του ποτίσματος ώστε να γίνεται σε επιλεγμένες ημέρες της εβδομάδας **βλ. 4α**.
- **Μονές ημέρες** – Για τον προγραμματισμό του ποτίσματος ώστε να γίνεται τις μονές ημέρες του μήνα (1,3,5...29 κ.ο.κ.) **βλ. 4β**.
- **Ζυγές ημέρες** – Για τον προγραμματισμό του ποτίσματος ώστε να γίνεται τις ζυγές ημέρες του μήνα (2,4,6...30 κ.ο.κ.) **βλ. 4γ**.
- **Κυκλικά** – Για τον προγραμματισμό του ποτίσματος ώστε να γίνεται περιοδικά (κάθε 2 ημέρες, 3 ημέρες κ.ο.κ.) **βλ. 4δ**.

4α Επιλεγμένες ημέρες

- Πατήστε + ή - για να επιλέξετε και πατήστε **NEXT** (ΕΠΟΜΕΝΟ).
- Πατήστε **ON** (για να ενεργοποιήσετε) ή **OFF** (για να απενεργοποιήσετε) την ημέρα επιλογής. Ο κέρσορας μεταβαίνει στη συνέχεια στην επόμενη ημέρα επιλογής.



Επαναλάβετε τη διαδικασία για να επιλέξετε όσες ημέρες της εβδομάδας θέλετε.

4β Μονές ημέρες

- Πατήστε + ή - για να επιλέξετε και πατήστε **NEXT** (ΕΠΟΜΕΝΟ).

4γ Ζυγές ημέρες

- Πατήστε + ή - για να επιλέξετε και πατήστε **NEXT** (ΕΠΟΜΕΝΟ).

4δ Κυκλικά

- Πατήστε + ή - για να επιλέξετε και πατήστε **NEXT** (ΕΠΟΜΕΝΟ).
- Πατήστε + ή - για να επιλέξετε τον επιθυμητό κύκλο ημερών (**DAY CYCLE**) και πατήστε **NEXT** (ΕΠΟΜΕΝΟ).
- Πατήστε + ή - για να επιλέξετε την επιθυμητή ημέρα έναρξης (**START DATE**) και πατήστε **NEXT** (ΕΠΟΜΕΝΟ).

ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ



Επαναλάβετε τα βήματα 1-4 για να ρυθμίσετε και άλλες ζώνες εάν το επιθυμείτε.

Όταν ο προγραμματισμός ολοκληρωθεί, πατήστε το κουμπί AUTO (ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) για να θέσετε τη συσκευή σε κανονική λειτουργία.



Χειροκίνητο πότισμα Άμεση έναρξη ποτίσματος



- Πατήστε το κουμπί **MANUAL** (ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ).

- Πατήστε + ή - για να επιλέξετε όλες τις ζώνες (**ALL**) ή οποιαδήποτε μεμονωμένη ζώνη (**SINGLE**) και πατήστε **NEXT** (ΕΠΟΜΕΝΟ).

- Πατήστε + ή - για να επιλέξετε τον επιθυμητό χρόνο ποτίσματος (**RUN TIME**) και πατήστε **NEXT** (ΕΠΟΜΕΝΟ) για να αρχίσει το πότισμα.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χειροκίνητο πότισμα μπορεί να γίνεται μόνο για στάσεις για τις οποίες έχουν προγραμματιστεί χρόνοι λειτουργίας και ώρες έναρξης.




ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να σταματήσετε το χειροκίνητο πότισμα πατήστε το κουμπί **OFF** για να διακοπεί η άρδευση και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί **AUTO** (ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) για να επιστρέψετε στην κανονική λειτουργία.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν έχουν επιλεγεί όλες οι ζώνες για πότισμα (**ALL**), πατώντας **NEXT** (ΕΠΟΜΕΝΟ) το πότισμα περνά στην επόμενη ζώνη.



Εποχική προσαρμογή Αύξηση ή μείωση της διάρκειας του ποτίσματος για ΟΛΕΣ τις ζώνες



- Πατήστε το κουμπί **SEASONAL ADJUST** (ΕΠΟΧΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ).
- Πατήστε + ή - για να αυξήσετε ή να μειώσετε το ποσοστό προσαρμογής.



Παύση λειτουργίας Διακοπή της άρδευσης

- Πατήστε το κουμπί **OFF** για να ακυρώσετε αμέσως κάθε λειτουργία ποτίσματος που βρίσκεται σε εξέλιξη. Όταν το σύστημα βρίσκεται στη θέση OFF δεν μπορεί να εκτελεστεί καμία αυτόματη λειτουργία ποτίσματος.

Τα προγραμματισμένα χρονοδιαγράμματα άρδευσης παραμένουν αποθηκευμένα στη μνήμη ακόμη κι όταν ο προγραμματιστής είναι απενεργοποιημένος ή διακόπτεται η παροχή ρεύματος.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πατήστε το κουμπί **AUTO** για να επιστρέψετε στην κανονική λειτουργία. Όταν το σύστημα βρίσκεται στη θέση OFF DEN μπορεί να εκτελεστεί καμία αυτόματη λειτουργία ποτίσματος.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τοποθετήστε δύο μπαταρίες AAA ώστε να διατηρείται η ημερομηνία και η ώρα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.



www.rainbird.com/ESP-RZX



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από ενήλικα ή ανήλικα άτομα μειωμένης σωματικής, αισθητηριακής ή διανοητικής ικανότητας ή που δεν διαθέτουν επαρκή πείρα και γνώσεις, εκτός εάν τελούν υπό κατάλληλη επίβλεψη ή καθοδήγηση αναφορικά με τη χρήση της συσκευής από πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ώστε να μην χρησιμοποιούν τη συσκευή ως παιχνίδι.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας προγραμματιστή εξωτερικού χώρου φθαρεί, πρέπει να αντικαθίσταται από ειδικό καλώδιο ή διάταξη που διατίθεται από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο service του κατασκευαστή.

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας προγραμματιστή εξωτερικού χώρου φθαρεί, πρέπει να αντικαθίσταται από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο service του κατασκευαστή ή κατάλληλα εκπαιδευμένα άτομα ώστε να αποφεύγεται κάθε κίνδυνος.